



## HUSH Acoustic Wallcoverings Nonwovens

### INSTALLATION

1. Inspect wall surfaces to ensure they are structurally sound and free of dirt, grease, and markings.
2. Clean off any debris and markings and ensure surface is dry before beginning installation process.
3. Carefully inspect all rolls (rolls are shipped separately in heavy duty poly bags) and we will not be responsible for damage after goods are cut.
4. Material is designed to be dry hung (do not use a pasting machine).
5. Apply a premixed, heavy-duty vinyl wallcovering adhesive directly to the wall and allow it to dry overnight.  
**(IMPORTANT:** Adhesive is ready mixed and should not be diluted. DO NOT APPLY PASTE TO THE BACK OF THE WALLCOVERING.)
6. Once the first coat of wallcovering adhesive is completely dry, apply a second coat of undiluted adhesive to the wall and allow the adhesive to dry until it has a slight tack- ability to the touch.
7. Wallcovering should be hung straight up without alternating strips (All seams should be vertical, nap going the same way, and at least six inches away from the inside or outside of corners). For best results, apply full widths of material wherever possible. Headers and doors may cause shading.
8. Begin hanging by cutting the first wallcovering strip to the desired length, adding 2 inches for overlap onto ceiling and 2 inches for overlap onto base. Material is not factory trimmed – it is necessary for installer to cut a straight edge. All edges must be butt joined.
9. Continue to install a second and third strip following the same process as with the first strip. Inspect the three strips for color, uniformity, and proper application. Continue installation, stopping to inspect for product correctness and proper application every three strips. If a problem is detected after any three strips are applied, STOP WORK IMMEDIATELY and call Customer Service. (Shading is normal due to the lustrous needle-punch pile and should not be considered a defect).

## INSTALACIÓN

1. Inspeccione las superficies de las paredes para asegurarse de que estén estructuralmente firmes y libres de suciedad, grasa y marcas.
2. Limpie los residuos y las marcas y asegúrese de que la superficie esté seca antes de comenzar el proceso de instalación.
3. Inspeccione cuidadosamente todos los rollos (los rollos se envían por separado en bolsas de polietileno de alta resistencia) y no seremos responsables por daños después de que se corten las mercancías.
4. El material está diseñado para ser colgado en seco (no utilice una máquina de pegado).
5. Aplique un adhesivo de vinilo para paredes premezclado para trabajo pesado directamente a la pared y deje que se seque durante la noche. (**IMPORTANTE:** el adhesivo está listo para mezclarse y no debe diluirse. NO APLICAR LA PEGA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CONEXIÓN DE WALLCOVERING).
6. Una vez que la primera capa de adhesivo para revestimiento de paredes esté completamente seca, aplique una segunda capa de adhesivo no diluido en la pared y deje que el adhesivo se seque hasta que tenga una ligera adherencia al tacto.
7. El tapiz de pared debe colgarse hacia arriba sin tiras alternas (todas las costuras deben ser verticales, la siesta debe ser de la misma forma, y al menos a seis pulgadas del interior o exterior de las esquinas). Para obtener los mejores resultados, aplique anchos completos de material siempre que sea posible. Los encabezados y las puertas pueden causar sombra.
8. Comience a colgar cortando la primera tira de revestimiento de pared a la longitud deseada, dejando una pulgada de material en la parte superior e inferior para un recorte adecuado (una línea recta tendrá que ser cortado en la parte superior e inferior, ya que el material no está recortado de fábrica). Todos los bordes superiores e inferiores deben estar unidos a tope.
9. Continúe instalando una segunda y una tercera tira siguiendo el mismo proceso que con la primera tira. Inspeccione las tres tiras para determinar el color, la uniformidad y la aplicación adecuada. Continúe con la instalación, deteniéndose para inspeccionar la corrección del producto y la aplicación adecuada cada tres tiras. Si se detecta un problema después de tres tiras aplicado, DETENGA EL TRABAJO INMEDIATAMENTE y llame al Servicio al Cliente. (El sombreado es normal debido a la brillante pila de punzones y no debe considerarse un defecto).

---

## INSTALLATION

1. Examinez les surfaces murales pour vous assurer qu'elles sont solides et exemptes de saleté, de graisse et de taches.
2. Nettoyez toutes les salissures et les taches, et assurez-vous que la surface est sèche avant de procéder à l'installation.
3. Examinez soigneusement tous les rouleaux (expédiés séparément dans des sacs en polyéthylène très résistants). Nous ne sommes pas responsables des dommages subis une fois le produit découpé.
4. Le matériau est conçu pour être installé à sec – n'utilisez pas d'encolleuse.
5. Appliquez un adhésif pré-mélangé résistant pour revêtement mural en vinyle directement sur le mur et laissez-le sécher jusqu'au lendemain. **IMPORTANT:** L'adhésif est déjà mélangé et ne doit pas être dilué. N'APPLIQUEZ PAS DE COLLE AU DOS DU REVÊTEMENT MURAL.
6. Une fois la première couche d'adhésif pour revêtement mural complètement sèche, appliquez une deuxième couche d'adhésif non dilué sur le mur et laissez sécher jusqu'à ce que la surface soit légèrement collante au toucher.
7. Le revêtement mural doit être installé à la verticale, sans alterner les bandes; tous les rebords doivent être accolés de haut en bas, le grain dans la même direction, à au moins 15 cm de l'intérieur ou de l'extérieur des coins. Pour obtenir de meilleurs résultats, appliquez le matériel sur toute sa largeur, si possible. Les boutisses et les portes peuvent donner un effet de miroitement.
8. D'abord, découpez la première bande de revêtement mural à la longueur souhaitée. Ajoutez 5 cm aux deux extrémités pour donner du jeu. Comme le matériau n'est pas découpé en usine, l'installateur doit couper le rebord droit. Tous les rebords doivent être placés côté à côté.
9. Installez les deuxième et troisième bandes en suivant le même processus que pour la première bande. Examinez la couleur, l'uniformité et l'application des trois premières bandes. Poursuivez l'installation et vérifiez que le produit est correctement appliqué toutes les trois bandes. Si un problème est décelé une fois les trois bandes appliquées, CESSEZ L'INSTALLATION SUR-LE-CHAMP etappelez le service à la clientèle. (Un effet de miroitement est normal en raison de la texture aiguillée au fini lustré et ne doit pas être considéré comme un défaut.)